

Hidrogéndús vízgenerátor palack

Használati útmutató

Használati utasítás

1. Töltse fel a készüléket a mellékelt kábel segítségével addig, amíg a piros fény kékre nem vált.
2. Mossa el a készüléket belül enyhén mosószeres vízzel, többször jól megrázva, majd alaposan öblítse el.
3. Öntsön a palackba tiszta vizet, ásványvizet vagy tisztított vizet, majd csavarja rá szorosan a fedelet.
4. Kapcsolja be a főegység elején található kapcsolót; a jelzőfény kigyullad. Ekkor a palack alján nagy mennyiségű hidrogénbuborék kezd felszállni.
5. Amikor a hidrogéntermelés befejeződött, a LED automatikusan kialszik, vagy jelzést ad – ekkor a víz fogyasztható.
6. Javasolt a vizet a folyamat befejezése után fél órán belül elfogyasztani, mivel idővel a vízben lévő hidrogén fokozatosan elillan.
7. Ha a készülék tölt, a LED piros fénnel jelzi a töltést, és kék fényre vált, amikor a töltés befejeződött (kb. 2–3 óra alatt).
8. Utazás közben vásárolt ásványvízzel vagy tiszta vízzel is használható: csatlakoztassa az átalakítót és a főegységet a hidrogéndús víz elkészítéséhez. Ne használja szénsavas vízzel!

Karbantartás és fontos tudnivalók

9. Áztasson benne enyhén mosószeres vizet 5–15 percre, közben többször rázza meg, majd öblítse el tiszta vízzel.
10. Figyeljen rá, hogy a töltőnyílásba soha ne kerüljön víz. Ha mégis kerülne, alaposan rázza ki, majd 48 órán át szobahőmérsékleten szárítsa a készüléket. Ezután újra használatba veheti.
11. Az első néhány napban a hidrogéntermelés alacsonyabb lehet, majd fokozatosan növekszik.
12. Szállítás vagy mozgatus előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.
13. Lehetőleg csak a mellékelt töltőkábelt használja az áramellátáshoz.
14. Ne merítse víz alá a készüléket, mosogatógépben nem tisztítható.
15. Amikor a készülékben víz van, mindig ellenőrizze, hogy a palack teteje szorosan rá van-e csavarva, nehogy szivárogn.
16. Ugyanazzal a palack vízzel ne indítson el egymás után 2-nél több dúsítást, mert a belső nyomás túl magasra emelkedhet, és károsíthatja a terméket. Először igya meg az elkészült hidrogénnel dúsított vizet, majd töltse újra a kulacsot a következő program indítás előtt.
17. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasolt havonta egyszer feltölteni az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.
18. A garanciális időszak alatt szigorúan tilos a főegységet szétszerelni!
19. Az ivóvíz minőségének meg kell felelnie az érvényes ivóvíz-higiéniai előírásoknak.
20. Kizárólag tisztított víz, ásványvíz vagy tiszta csapvíz tölthető a készülékbe – bármely más folyadék használata szigorúan tilos.
21. Kifejezetten javasolt a fordított ozmózissal szűrt víz, a még jobb eredményért.

Hibaelhárítás

22. Ha a főegység nem termel hidrogént, valószínűleg lemerült az akkumulátor – azonnal töltsse fel.
23. Ha a készüléket hosszú ideig nem használta, vagy először használja, a membrán (SEP) ki lehet száradva – használat előtt engedjen a palackba vizet, és hagyja benne pihenni 6-8 órát.
24. Az akkumulátor rendszeres használat mellett természetes módon előregedhet. Ilyenkor új készüléket kell vásárolni Ez használatától függően 2-5 év lehet.
25. Ha hónapokon át nem használja a készüléket, az akkumulátor mélymerülési állapotba kerülhet, és nem használható tovább. Ilyen esetben a garancia nem érvényes. Ne hagyja hónapokon át töltés és használat nélkül a készüléket.
26. Ha nem tölt a készülék, ellenőrizze, hogy van-e áram az aljzatban, nincs-e rövidzárlat a vezetékben, és nem sérült-e a töltő.
27. Szívárgás esetén ellenőrizze, hogy a palack fedele megfelelően meg van-e húzva, illetve nem öregedett-e el a tömítőgyűrű.

Ha a fenti pontok egyike sem oldja meg a problémát, kérjük, forduljon a viszonteladóhoz.

Termékjellemzők

Anyag – Test: üveg. Műanyag alkatrészek: polikarbonát (PC). Tömítések: szilikongumi, 304-es rozsdamentes acél.

Főegység: titán-platina SPE ionpolimer membrán, Akkumulátor: 1200 mAh.

A készülék felépítése:

1. Palack fedele (pohárfedél)
2. Palacktest (pohártest)
3. Főegység
4. Töltőkábel

Megjegyzés: a fedélen egy menetes csatlakozás, az alapon (2, alaprész csatlakozója) pedig kétmenetes csatlakozás található.

Forgalmazza: Clondike Kft. 6413 Kunfehértó, Kölcsey utca 3.

A készülékhez javasoljuk fordított ozmózis vízszűrő készülék használatát, hogy még kevesebb mikroműanyagot, hormont, gyógyszermaradványt, arzént és klórt vigyen be vízivással a szervezetébe.

A QR kódot telefonnal beolvassva megtalálja ezeket a készülékeket:

